

# *i*CARTECH



**2-DIN DVD MULTIMEDIA STATION  
BUILT-IN NAVIGATION/BLUETOOTH**


**Benutzerhandbuch**

**Alpha S600**


## Vorsichtsmaßnahmen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Gebrauch das Benutzerhandbuch und bewahren Sie dieses sorgfältig auf.

Das Gerät darf nur mit einer 12 V Spannungsquelle und negativer Erdung betrieben werden.



Die Befestigung des Geräts darf Sie beim Fahren im Straßenverkehr nicht behindern.



Das Nutzen der Videofunktion ist als solches laut StVo nicht verboten, allerdings darf der Fahrer während der Fahrt nicht abgelenkt werden. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.




Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie beim Fahren nicht abgelenkt werden.


Halten Sie die elektronischen Geräte im Fahrzeug fern von Wasser oder Feuchtigkeit, um Schäden zu vermeiden.



Das Wechseln des Netzteils darf nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Selbstständiges Wechseln führt zum Garantieverlust.



Bitte schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, wenn eines der folgenden Symptome auftritt :



- (a). keine Soundwiedergabe
- (b). keine Bildwiedergabe
- (c). Wasser- oder Fremdkörpereintritt
- (d). Rauchentwicklung
- (e). Geruchsentwicklung.

Zur Verdeutlichung und Besserem Verständnis wurden in diesem Dokument Bilder verwendet. Die tatsächliche Bedienung des Geräts kann in manchen Fällen von der Beschreibung abweichen und wird nicht explizit im Benutzerhandbuch erwähnt.

## Vorsichtsmaßnahmen

### • Warnung

Operate the unit correctly according to the manual instruction to prevent unnecessary problems.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.  
"Dolby" und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories

### • Hinweise bei Benutzung


Das Produkt ist ein CLASS 1 LASER PRODUCT.  
Nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann das Gerät beschädigen und eventuell zu Verletzungen führen. Das Öffnen und Reparieren darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

### • 2 Laser Produkt


Wellenlänge: CD: 780nm DVD: 650nm  
Laserstärke: keine Gefahr für den Menschen durch sicheren Schutz  
Um Schäden zu vermeiden nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

### • Hinweise bei Diskgebrauch

#### 1. Nutzen Sie keine verformten Disks.




2. **Diskreinigung** Nutzen Sie ein trockenes weiches Tuch und wischen Sie von Innen nach Außen.



#### 3. Neue Disk


Neue Disks können an den Kanten noch Schneidereste aufweisen. Entfernen Sie diese mit einem Stift oder Kugelschreiber.




# Inhalt

<b>Vorsichtsmaßnahme .....</b>	<b>1</b>	Wiedergabeliste.....	15
<b>Bedienleiste .....</b>	<b>4</b>	Videowiedergabe.....	15
<b>Fernbedienung.....</b>	<b>5</b>	Gallerieoptionen.....	16
<b>Allgemeine Bedienung.....</b>	<b>7</b>	<b>Bluetooth Bedienung.....</b>	<b>17</b>
An/Ausschalten.....	7	Anrufen .....	17
Stummschaltung.....	7	Kontaktsuche.....	17
Lautstärkeanpassung .....	7	Anrufverlauf .....	18
Wiedergabemenü .....	7	Bluetooth Audio .....	18
Handbremse .....	7	Bluetooth Settings.....	18
Rückwärtsfahren.....	7	<b>iPod Bedienung.....</b>	<b>19</b>
Wallpaper.....	7	Menü öffnen .....	19
<b>Hauptmenü.....</b>	<b>8</b>	Wiedergabe anhalten .....	19
Hauptmenü .....	8	Titelauswahl .....	19
Applikationen Menü .....	8	Vorspulen/Zurückspulen.....	19
<b>Disk Bedienung.....</b>	<b>9</b>	Wiederholen.....	19
Disk einlegen .....	9	zufällige Wiedergabe.....	19
Disk auswerfen .....	9	Suche.....	19
Diskwiedergabe.....	9	<b>Internet .....</b>	<b>20</b>
DVD Wiedergabe.....	9	3G APN Einstellungen.....	20
CD Wiedergabe .....	9	Wi-Fi Einstellungen .....	21
Gemischte Diskwiedergabe.....	9	Seite öffnen .....	21
Wiedergabe stoppen .....	10	E-mail.....	21
Titel- /Kapitelauswahl .....	10	<b>DVR-Rekorder.....</b>	<b>22</b>
Vorspulen/Zurückspulen.....	10	<b>Andere Menüs.....</b>	<b>23</b>
Wiederholen .....	10	Navigation Bedienung .....	23
Wiederholen A-B.....	10	AUX Bedienung .....	23
zufällige Wiedergabe (für CD/VCD/MP3/ WMA ) .....	10	Dateimanager.....	23
Suche.....	10	Lenkradsteuerung.....	23
PBC - Playback control ( für VCD 2.0 +) .....	11	MCU/MPEG Update .....	23
DVD Audioauswahl .....	11	<b>APK-Installation.....</b>	<b>24</b>
VCD Audioauswahl.....	11	<b>Gmail-Accountkonfiguration.....</b>	<b>24</b>
DVD Untertitelauswahl .....	11	<b>Systemeinstellungen .....</b>	<b>27</b>
DVD Titelauswahl .....	11	Wireless & Netzwerk .....	27
<b>Radio Bedienung.....</b>	<b>11</b>	Display .....	27
Bandauswahl.....	12	Ortungsdienst & Sicherheit .....	27
Manuelle Suche .....	12	Applikationen .....	27
Automatische Suche.....	12	Account & Sync .....	27
Automatisches Speichern .....	12	Privatsphäre .....	27
Manuelles Speichern .....	12	SD Karte & Speicher.....	27
Gespeicherte Sender abrufen .....	12	Suche .....	27
Lokale Suche.....	12	Sprache & Tastatur .....	27
RDS-Funktionen .....	13	Sprachein und ausgabe.....	27
<b>SD/USB Bedienung.....</b>	<b>14</b>	Zugänglichkeit .....	27
SD Karten Benutzung .....	14	Datum & Zeit .....	27
USB Benutzung .....	14	Fahrzeugeinstellungen.....	28
Musikwiedergabe.....	14	<b>Audioeinstellungen.....</b>	<b>28</b>
Wiedergabe/Pause.....	14	<b>Geräteanschlüsse .....</b>	<b>29</b>
Titelauswahl .....	14	Schaltplan .....	30
Vorspulen/Zurückspulen .....	14	<b>Fehlersuche .....</b>	<b>31</b>
Interpretenauswahl .....	14	<b>Eigenschaften.....</b>	<b>32</b>
Ibenauswahl .....	14		
Titelnamensuche.....	15		

## Bedienleiste

Drücken Sie  Taste (7) , um das Gerät anzuschalten.



### 1. Auswerfen

> Disk auswerfen (wenn Disk eingelegt)

### 2. Menu

Einstellungen anzeigen.

### 3. Home

Hauptmenü aufrufen  
Zwischen Menüs wechseln  
(lange Drücken)

### 4. Back

Zum letzten Menü zurückkehren.

### 5. Mikrofon

### 6. Reset

Werkseinstellungen wiederherstellen

### 7. Power/Lautstärke

> Anschalten (drücken)  
> Lautstärke einstellen (drehen)  
> Stummschaltung (drücken, wenn an)  
> Ausschalten (lange drücken)

### 8. SD Karten Slot

### 9. USB Schnittstelle

### 10. AUX IN

### 11. GPS Karten Slot

Die GPS Karte darf nicht während der GPS Funktion oder während dem Betrieb entfernt werden, da ansonsten Dateien beschädigt werden können.

### 12. Disk Slot

Disk mit Bedruck nach oben einlegen.

## Fernbedienung



1. Menü wechseln
2. Disk auswerfen
3. Sprachausgabe wählen  
Musikkatalog anzeigen
4. Wiedergabeinformationen anzeigen
5. Zoom
6. Radioband auswählen
7. Anrufen
8. Suche
9. DVD Titel
10. Wiedergabe wiederholen
11. Einstellungen
12. Wiedergabe/Pause  
EQ Einstellungen (lange drücken)
13. Richtungstasten  
Hoch/Runter : Manuelle Suche
14. Nummerntasten
15. Stummschaltung
16. Anschalten
17. Untertitelsprache auswählen
18. Anzeigewinkel ändern
19. Hauptmenü öffnen/ausblenden
20. zum letzten Menü zurückkehren
21. Informationen löschen
22. Auflegen
23. Vor/Zurück  
Automatische Suche(lange drücken)  
Vorspulen/Zurückspulen  
(gedrückt halten)
24. Display Einstellungen  
Display Kalibration (lange drücken)
25. Lautstärke einstellen
26. Wiedergabe stoppen

### Hintere Zone


27. Menü wechseln
28. Wiedergabe/Pause
29. Letzter/Nächster Titel  
Vorspulen/zurückspulen  
(lange drücken)

## Fernbedienung

- 1) Zielen Sie mit der Fernbedienung in Richtung des Geräts.
- 2) Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus, wenn diese nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- 3) Halten Sie die Fernbedienung fern von direkter Sonneneinstrahlung und heißen Temperaturen, um diese nicht zu beschädigen.
- 4) Die Batterie hält bei normaler Nutzung 6 Monate. Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren wechseln Sie die Batterie.
- 5) Nutzen Sie ausschließlich Knopfzellen "CR2025"(3V).
- 6) Werfen Sie nicht die Batterie nicht ins Feuer und laden Sie diese nicht auf.
- 7) Setzen Sie die Batterie mit den richtigen Polen ein - ( + & - )
- 8) Halten Sie die Batterie fern von Kindern.


### • Batterie entfernen

Entriegeln Sie die Batteriehalterung and der Unterseite der Fernbedienung.





### • Batterie einlegen

Nutzen Sie ausschließlich Knopfzellen CR2025 (3V)". Legen Sie die Batterie mit mit den richtigen Polen ein.



# Allgemeine Bedienung


## • Anschalten/Aus-switchen

1. Drücken Sie , um das Gerät anzuschalten. Das Gerät startet automatisch im zuletzt ausgeführtem Menü.
2. Drücken Sie lange , um das Gerät aus-switchen.


## • Stummschaltung

Drücken Sie , um den Sound zu deaktivieren.

### Hinweis:

- Erneut , drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

## • Lautstärke anpassen










































































































































































































































































































































































































































Taste , rotieren, um die Lautstärke anzupassen.

Lautstärke anpassen von 0 bis 50.

## • Wiedergabequelle auswählen

1. Drücken Sie die[HOME] Taste auf dem Gerät, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie das jeweilige Symbol für Modi wie, Disk, Navi, Aux, usw.  
Mit dem Finger wischen, um Seiten zu wechseln.

### <Jbk YlgY:

-                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                           



# Hauptmenü

## • Hauptmenü


Drücken Sie [HOME] auf dem Gerät, um das Hauptmenü zu öffnen.



1. Google Suche starten.
2. Suchwörter in die Eingabeleiste eintippen  
Drücken Sie [123] , um das Nummernfeld anzuzeigen,  
[ABC], um die Tastatur anzuzeigen ,  
[Go] , um die Suche zu starten.
3. Halten und nach unten ziehen, um neueste Aktivitäten anzuzeigen.
4. W-Lan Anzeige und Zeitanzeige.
5. Webbrowser öffnen.
6. Android Hauptmenü aufrufen.
7. Einstellungen öffnen.
8. Autoradiofunktionsleiste  
Drücken und wischen, um weitere Funktionen anzuzeigen.  
Drücken Sie das jeweilige Symbol, um die Funktion zu starten.

## • Applikationen Menü


Drücken Sie  , um das Android Hauptmenü zu öffnen.



Wischen, um zu scrollen.

Symbol länger gedrückt halten, um die Applikation zum Hauptmenü hinzuzufügen.

Symbol im Hauptmenü länger gedrückt halten und in den Papierkorb ziehen, um dieses zu löschen.

Drücken Sie  , um das Menü zu verlassen.

## Diskbedienung

### • Disk einlegen

Legen Sie eine Disk in den Diskschacht ein.  
Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.



#### **Hinweise:**

- > Überprüfen Sie vor dem Einlegen der Disk, ob der Diskschacht nicht belegt ist.
- > Das Gerät schaltet automatisch in den Wiedergabemodus beim Einlegen der Disk.
- > Folgende Diskformate werden unterstützt:  
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD + RW .

### • Disk auswerfen

Drücken Sie auf dem Gerät.

#### **Hinweise:**

- > Nach dem Auswerfen der Disk wechselt das Gerät automatisch in den vorherigen Modus.
- > Wenn die ausgeworfene Disk nicht innerhalb von 10 Sekunden entnommen wird, zieht das Gerät die Disk wieder ein..

### • Diskwiedergabe

Wenn die Disk eingelegt wird erscheint die Anzeige "Loading...". Für MP3/WMA oder gemischte Dateien kann eine längere Wartezeit entstehen.

### • DVD Wiedergabe

Wählen Sie beliebige Stelle (ausser obere linke Ecke), um die Bediensleiste zu öffnen.



2. Wiedergabedauer
3. Stummschaltung
4. vorheriger Abschnitt zurückspulen(lange drücken)
5. Wiedergabe/Pause
- 6.
- 7.
- 8.


5. nächster Abschnitt vorspulen (lange drücken)
6. Suche öffnen
7. Wiedergabe wiederholen
8. nächste Seite anzeigen



9. DVD Titel anzeigen
10. Sprachwiedergabe auswählen
11. A-B wiederholen
12. Untertitelsprache auswählen
13. vorherige Seite anzeigen

### • CD Wiedergabe

Legen Sie die Disk in den Diskschacht ein .  
Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.  
Wenn nötig wählen Sie Musik aus.





1. Wiedergabe wiederholen
2. zufällige Wiedergabe
3. Verknüpfungen anzeigen
4. Dateiliste anzeigen
5. Wiedergabedauer
6. Stummschaltung
7. vorheriger Titel zurückspulen (lange drücken)
8. Wiedergabe/Pause
9. nächster Titel vorspulen (lange drücken)
10. Suche öffnen


## Diskbedienung


### • gemischte Diskwiedergabe

Wenn eine Disk mit gemischten Dateitypen eingelegt wird, öffnet sich die Titelanzeige. Wenn nötig, wählen Sie auf dem Bildschirm Musik aus.



Drücken Sie , um die Titelliste anzuzeigen.


Drücken Sie , um die Videoliste anzuzeigen.

Drücken Sie , um die Fotoliste anzuzeigen.

Wischen, um zu scrollen.

Dateiname auswählen, um wiederzugeben.

Wählen Sie eine beliebige Stelle im Fotomodus (außer linke obere Ecke), um die Bedienleiste zu öffnen.



1. vorheriges Bild

2. Bilder abspielen oder manuell auswählen

3. nächstes Bild


4. Zoom


5. Drehen

6. als Hintergrund auswählen



\* Video/Audio Wiedergabe siehe DVD/CD Wiedergabe.

### • Wiedergabe stoppen

1. Drücken Sie , während der Wiedergabe, um die Wiedergabe zu stoppen.



2. Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten.

### • Titel-/Kapitelauswahl


Drücken Sie  oder , um den Titel oder das Kapitel zu wechseln.

### • Vorspulen/Zurückspulen

•

Drücken + Halten  oder , um die Wiedergabe vor- oder zurückzuspielen. Während des Spulvorgangs wird die Wiedergabe stummgeschaltet.

### • Wiederholen

Während der Wiedergabe  drücken, um die Wiedergabe zu wiederholen.

• Einstellung ist standardmäßig aus.

### Hinweis:

Wenn Sie die Wiederholungsfunktion nicht aktivieren und die Wiedergabe beim letzten Titel ist, wird die Wiedergabe gestoppt. Das Gerät fährt nach 5 Minuten in Stand-By.



### • Wiederholen A - B

gewünschte Stelle zum Wiederholen wählen.

- Drücken Sie [A-B] einmal auf der Fernbedienung, um den Startpunkt zu wählen.
- Drücken Sie [A-B] erneut, um den Endpunkt zu wählen und die Wiederholung zu starten.
- Drücken Sie [A-B], um zu beenden.







### • zufällige Wiedergabe (für CD/VCD/MP3/WMA)

Sie können alle Titel zufällig abspielen.

1. Bei der Wiedergabe  oder  drücken, um die zufällige Wiedergabe zu starten.
2. Erneut drücken für normale Wiedergabe.

## Diskbedienung

### • Suche


1. Drücken Sie  im unteren Bildschirmteil um das Suchmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie , um die Suche zu wählen zwischen Lied, Titel und Zeit.
3. Geben Sie die Zahl ein und drücken Sie  zum Bestätigen.
4. Drücken Sie  zum Korrigieren.
5. Drücken Sie , um Eingabe zu löschen.
6. Drücken Sie , um zu beenden.

### • PBC - Playback control ( für VCD 2.0 oder höher)


Wenn Sie eine VCD mit PBC einlegen, startet die Wiedergabe automatisch mit dem ersten Titel.

Drücken Sie [ PBC ] auf der Bedienleiste, um das PBC Menü zu öffnen und wählen Sie den gewünschten Titel aus.


### • DVD Audioauswahl

Drücken Sie , um die Sprachausgabe zu ändern, wenn die DVD dies unterstützt.


### • VCD Audioauswahl

Drücken Sie , um den Audiokanal für die Wiedergabe auszuwählen (L, R, Stereo).

### • DVD Untertitelauswahl

Drücken Sie , um die Untertitelsprache auszuwählen, wenn die DVD dies unterstützt.

### • DVD Titelauswahl


Drücken Sie , um die Titelliste aufzurufen. Wählen Sie den gewünschten Titel aus der Liste.

## Radiobedienung

Wählen Sie [Radio] im Hauptmenü aus, um den Radiomodus zu öffnen.




1. aktuelles Frequenzband
2. gespeicherte Sender  
Drücken Sie P1~P6, um den Sender wählen.
3. favorisierte Sender  
Drücken Sie auf den Sender in der Mitte des Bildschirms, um zu Favoriten hinzuzufügen.
4. manuelle Senderwahl rückwärts  
automatische Senderwahl. (lange drücken)
5. manuelle Senderwahl vorwärts  
automatische Senderwahl (lange drücken)
6. Band wechseln
7. aktueller Sender
8. Sender manuell speichern
9. Stummschalten
10. mehr Bedienelemente anzeigen



11. Einstellungen aufrufen
12. Sender suchen und automatisch speichern.
13. direkte Frequenzeingabe
14. Senderliste
15. untere Bedienleiste ausblenden.



# Radiobedienung

## • Bandauswahl



Drücken Sie  , um zwischen BAND FM1, FM2, FM3, AM1 oder AM2 zu wechseln.

## • Manuelle Suche

Beide manuellen Suche wird die Frequenz in Schritten geändert.

Drücken Sie  oder  , um Sender zu suchen.

## • Automatische Suche

Halten Sie  oder  gedrückt, um automatisch bis zum vorherigen/nächsten Sender zu wechseln.

Um die Suche abzubrechen wiederholen Sie die oberen Schritte oder drücken eine Taste.

**<Jbk Ylg:**  
Y^}}AaA^}a^/A^~}a^}AaAaA^~&@A  
a^\*^@A}A}aA^/A^}a^/Aa\*^\*}A|c

## • Automatisches Speichern

Es werden nur Sender mit starkem Empfang gesucht und gespeichert.

Um die automatische Suche zu starten drücken


Sie  in der Bedienleiste.

Um das automatische Speichern zu beenden wiederholen Sie den oberen Schritt.

### **Hinweis:**

*Nach der automatischen Suche werden bereits vorhandene Sender überschrieben.*

## • Manuelles Speichern

1. Wenn der gewünschte Sender gefunden wurde drücken Sie  in der Bedienleiste, um die Senderliste aufzurufen und den gewünschten Sender zu speichern. Drücken Sie [Favorite List] , um die Favoritenliste aufzurufen.

2. Wählen Sie einen Speicherplatz in der Liste und drücken Sie [Confirm] zum Bestätigen und den Sender dort zu speichern.

3. Drücken Sie  , um zu beenden.

## • gespeicherte Sender aufrufen

Methode 1:

Drücken Sie P1~P6 auf dem Bildschirm, um einen Sender auszuwählen.

Wählen Sie aus den in der Mitte angezeigten Sendern, um diesen abzuspielen.

Methode 2:


1. Drücken Sie  auf der Bedienleiste um die gespeicherten Sender anzuzeigen. Drücken Sie [Favorite List] ,um die Favoritenliste anzuzeigen.

2. Wählen Sie einen Sender von der Liste.

3. Drücken Sie  , um zu beenden.

## • Lokale Suche


Wenn die Lokale Suche eingeschaltet ist werden ausschließlich Sender mit starker Qualität empfangen..


Um die Lokalsuche zu starten drücken Sie  auf der Bedienleiste und wählen dann [Sensitivity] und wechseln zwischen "Local" oder "DX".


### **Hinweis:**


*Die Anzahl der zu empfangenen Sender kann sich drastisch verringern, wenn Sie die lokale Suche aktivieren.*


## • Schlüsselsuche

Drücken Sie  auf der Bedienleiste, um die direkte Suche zu öffnen.

Geben Sie im Nummernfeld die Frequenz ein und bestätigen Sie mit .



 Drücken, um zu Korrigieren.

 Drücken, um Eingabe zu löschen.

## Radio Data System

Das Gerät verfügt über "Radio Data System" mit dem es möglich ist von Sendern gesendete "Radio Data System" Dateien zu empfangen und zu verarbeiten.


Wenn Sie die "Radio Data System" Funktion nutzen sollte das Radio im FM Band arbeiten.

Um die Funktion an-/auszuschalten drücken Sie



, um die Bedienleiste zu öffnen.

Stellen Sie die Einstellung bei [RDS] auf "ON" oder "OFF".



## AF Funktion

Die AF Funktion sucht automatisch die beste Sendefrequenz für den eingestellten Sender für maximale Empfangsqualität.

Um die Funktion an-/auszuschalten drücken Sie



, um die Bedienleiste zu öffnen.

Stellen Sie die AF Funktion auf "ON" oder "OFF".

- **AF ON:**

"AF" Indikator leuchtet - AF Funktion ist angeschaltet.

- **AF OFF:**

"AF" Indikator ist grau hinterlegt - AF Funktion ist ausgeschaltet.

## TA (Traffic Announcement)

Wenn eine Verkehrsansage empfangen wird wird die aktuelle Wiedergabe automatisch unterbrochen. Die Verkehrsansage wird automatisch beendet. Das Gerät wechselt dann zur vorherigen Wiedergabe.

- \* Die Funktion kann nur verwendet werden, wenn "TP" angezeigt wird. Wenn "TP" angezeigt wird, kann das Gerät Verkehrsansagen empfangen.

Um die Funktion an-/auszuschalten drücken Sie



, um die Bedienleiste zu öffnen.

Stellen Sie die TA Funktion auf "ON" oder "OFF"

- **TA ON:**

"TA" Indikator leuchtet - TA Funktion ist angeschaltet und das Gerät kann nun Verkehrsansagen empfangen.

- **TA OFF:**

"TA" Indikator ist grau hinterlegt - TA Funktion ist ausgeschaltet.

Um die Lautstärke bei Verkehrsansagen anzupassen, wählen Sie [TA VOL] aus.

## PTY (Programme Type)

Mit der PTY Funktion können Sie Sender mit bestimmten Programmtypen hören.

### PTY auswählen

Drücken Sie



, um die Bedienleiste zu öffnen. Wählen Sie die [PTY] Taste aus, um die PTY Liste zu öffnen.

Wählen Sie eine bestimmten Programmtypen aus, um mit der Suche zu beginnen.

## SD/USB Bedienung

### • SD Karten Benutzung

1. Öffnen Sie die Schutzkappe und schieben Sie die SD Karte in den SD Kartenslot. Die Wiedergabe startet automatisch. Wählen Sie, falls nötig, die Wiedergabe.
2. Wählen Sie zuerst einen anderen Modus bevor Sie die SD Karte entnehmen, um Beschädigungen an den Dateien zu vermeiden. Entnehmen Sie dann die SD Karte.

### • USB Benutzung


1. Verbinden Sie ihr USB Gerät mit dem Gerät. Wenn das USB Gerät mit dem Gerät verbunden ist startet die Wiedergabe automatisch. Wählen Sie, falls nötig, die gewünschte Wiedergabe aus.
2. Wählen Sie zuerst einen anderen Modus bevor Sie das USB Gerät trennen. Entfernen Sie dann das USB Gerät.

### • Musikwiedergabe

Wählen Sie [Music] im Menü aus, um den Musikplayer aufzurufen.



1. Liste sortiert nach Interpreten. Drücken, um Album zu öffnen. Album drücken, um Titel anzuzeigen.
2. Liste sortiert nach Alben. Album drücken, um Titel anzuzeigen.
3. Liste sortiert nach Titeln
4. Wiedergabelisten anzeigen.
5. aktuelle Wiedergabe anzeigen.
6. Listenfenster. Wischen, um zu scrollen. Drücken und halten, um Untermenü zu öffnen.



7. Wiedergabeliste anzeigen
8. zufällige Wiedergabe
9. Wiedergabe wiederholen
10. Wiedergabedauer
11. vorheriger Titel zurückspulen (lange drücken)
12. Wiedergabe/Pause
13. nächster Titel vorspulen (lange drücken)

### • Wiedergabe/Pause

Drücken Sie [ ] während der Wiedergabe um diese anzuhalten

Drücken Sie [ ] , um fortzusetzen.

### • Titelauswahl

Drücken Sie [ ] oder [ ] , um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.

### • Vorspulen/Zurückspulen

Drücken und Halten Sie [ ] oder [ ] .

### • Interpretenauswahl

1. Drücken Sie [Artists] im oberen Teil.
2. Wählen Sie einen Interpreten aus.
3. Wählen Sie einen Titel aus.

### • Albumauswahl

1. Drücken Sie [Albums] im oberen Teil.
2. Wählen Sie ein Album aus.
3. Wählen Sie einen Titel aus.

## SD/USB Bedienung

### • Titelnamenauswahl

1. Wählen Sie [Songs] im oberen Teil.
2. Wählen Sie einen Titel aus.

7. vorspulen

8. nächstes Kapitel

### • Wiedergabelisten

#### Titel hinzufügen


1. Titel lange gedrückt halten und [Add to playlist] auswählen.
2. Zu einer vorhanden oder neuen Liste [New].  
Bei Auswahl von [New], muss ein neuer Name für die Liste erstellt werden.

#### Titel löschen


1. Wählen Sie [Playlists] und wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.
2. Titel lange drücken.
3. Wählen Sie [Remove from playlist] aus.

### • Videowiedergabe

Wählen Sie [Video] im Menü aus und das Gerät zeigt die verfügbaren Videos an. Wählen Sie eine beliebige Stelle (ausschließlich obere linke Ecke), um die Bedienleiste zu öffnen.



1. Zurück
2. Dateiliste  
Wischen, um zu scrollen  
Drücken, um abzuspielen.



3. Wiedergabedauer
4. vorheriges Kapitel
5. zurückspulen
6. Wiedergabe/Pause



#### **Hinweise:**


- Trennen Sie das USB Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Nutzen Sie, wenn möglich ein externes USB Kabel, um Ihr USB Gerät mit dem Autoradio zu verbinden, damit der USB Port des Geräts nicht abgenutzt wird.
- Benutzen Sie nur kompatible Geräte.



## SD/USB Bedienung

### • Gallery Bedienung


Wählen Sie [Gallery] im Menü aus, um die Gallery zu öffnen. Wählen Sie eine Bildliste aus, um diese anzuzeigen.



Das Bild drücken für weitere Bedienung.



1. Zurück zum Gallerymenü
2. Zur aktuellen Bildliste zurück.
3. aktuelles Bild/gesamte Anzahl
4. automatische Bildervorschau
5. Einstellungen
6. Zoom
7. Bild teilen via Bluetooth/Facebook/ Gmail.
8. Bild löschen
9. weitere Einstellungen



Details: Bildinformationen

Set as: Bild als Hintergrund

Crop: Bild zuschneiden. Rahmen halten und ziehen zum Skalieren bzw. Rahmen bewegen.

Rotate Left/Rotate Right: Bild drehen  
Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn


# Bluetooth Bedienung


Die Bluetooth Funktion ermöglicht Ihnen Ihr verbautes Audiosystem mit dem Mobiltelefon kompatibel zu machen. Einige Mobiltelefone bieten die Möglichkeit Audio zu übertragen oder ermöglichen die Freisprechfunktion. Das Autoradio kann über Bluetooth Musik über Stereo wiedergeben oder bietet die Möglichkeit zu telefonieren. Des Weiteren kann das Telefonbuch synchronisiert werden oder Anrufe getätigt empfangen und gelistet werden.

## Hinweise:

- Installieren Sie das mitgelieferte Mikrofon zur Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe der Lüftung, etc. Dies kann zur Fehlfunktion führen.
- Installieren Sie das mitgelieferte Mikrofon nicht im direkten Sonnenlicht oder an heißen Orten. Dies kann zur Fehlfunktion führen.
- Das Autoradio kann unter Umständen nicht mit jedem Bluetooth Mobiltelefon Audiodateien wiedergeben.
- Das Autoradio kann unter Umständen nicht mit jedem Mobiltelefon kompatibel sein.
- Die Lautstärke der Audiowiedergabe wird dem Pegel der Telefonlautstärke angepasst. Achten Sie auf eine passende Lautstärkepegel während der Fahrt.

Drücken Sie [Bluetooth] im Menü, um den Bluetooth modus zu öffnen.



1. Drücken Sie [Settings]. Schalten Sie, wenn "Bluetooth" grau hinterlegt ist die Funktion mit  an.
2. Schalten Sie die Bluetoothfunktion Ihres Mobiltelefons an.
3. Suchen Sie nach neuen Geräten auf Ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie das Autoradio in der Liste aus und stellen Sie eine Verbindung her (Standardpasswort: 0000)

## • Anruf tätigen

### • Nummer anrufen

1. Drücken Sie  .



2. Geben Sie die anzurufende Nummer ein.

Drücken Sie  , um zu korrigieren.

Drücken Sie  , um die Eingabe zu löschen.


3. Drücken Sie  , um anzurufen.

4. Drücken Sie  , um den Anruf zu beenden.



5. Drücken Sie  , zur Wahlwiederholung.

### • Anruf annehmen


Sie können eingehende Anrufe mit der Taste





### • Trennen

Drücken Sie  , um ein verbundenes Gerät zu trennen. Drücken Sie  in der Liste beim Gerät , um dieses zu löschen.

## • Kontaktsuche

Drücken Sie  , um nach Kontakten im Telefonbuch zu suchen.




Drücken Sie  , um die Suchart zu wählen.

## Bluetooth Bedienung

### • Anrufverlauf

Drücken Sie  , um den Anrufverlauf anzuzeigen.



Wählen Sie dann aus den verschiedenen Symbolen zur Anzeige des Verlaufs:



: Empfangen



: Gewählt



: Verpasst



: vorheriger Titel




: Wiedergabe/Pause



: nächster Titel

### • Bluetooth-einstellungen

Drücken Sie  , um die Bluetooth-einstellungen zu öffnen.



grün, wenn aktiviert.



grau wenn deaktiviert.

### • Bluetooth Audio

#### Was ist Audiostreaming?

Audiostreaming ist eine Technologie zur Weiterleitung von konstanten Audiosignalen über eine Verbindung zwischen Geräten. Benutzer können somit Ihre Musik vom Mobiltelefon kabellos via Bluetooth an das Autoradio weiterleiten und wiedergeben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie einen lokalen Fachmann für Streaming, die verfügbar sind.

#### ACHTUNG


**Vermeiden Sie während der Musikwiedergabe über Bluetooth die Bedienung des Mobiltelefons. Das Bedienen könnte Einfluss auf die Wiedergabe haben. Audiostreaming nach dem Telefonieren ist abhängig vom jeweiligen Mobiltelefon.**

Drücken Sie  , um das Wiedergabemenü zu öffnen.



# iPod Bedienung


Verbinden Sie iPhone/iPod via USB-Verbindungsstück mit dem Autoradio.



## • Menü öffnen


Drücken Sie [iPod] im Menü, um das iPod Menü zu öffnen.

Wenn [iPod] nicht die aktuelle Wiedergabequelle ist, drücken Sie in die Mitte und wischen rechts oder links, um weitere Optionen anzuzeigen.



1. Musikdateien anschauen
2. Videodateien anschauen
3. Bilddateien anschauen
4. Dateiliste

Wischen, um zu scrollen



5. Wiedergabe wiederholen
6. zufällige Wiedergabe
7. Menüliste anzeigen
8. Wiedergabedauer
9. Stummschaltung
10. vorheriger Titel
11. Wiedergabe/Pause
12. nächster Titel
13. Suche

## • Wiedergabe anhalten

1. Drücken Sie [ II ], um die Wiedergabe anzuhalten.  
"PAUSE" wird angezeigt, das Symbol [ II ] ändert sich in [ ► ].
2. Drücken Sie [ ► ] zum fortsetzen.

## • Titelauswahl

### nächster Titel

Drücken Sie [ ►► ], um den nächsten Titel wiederzugeben.

### vorheriger Titel

1. Drücken Sie [ ◀◀ ], um den vorherigen Titel wiederzugeben.
2. Drücken Sie [ ◀◀ ] doppelt, um Titel von Anfang an wiederzugeben.

## • Vorspulen/Zurückspulen

### Vorspulen

Drücken und Halten Sie [ ►► ].

### Zurückspulen

Drücken und Halten Sie [ ◀◀ ] button .

## • Wiedergabe wiederholen

Diese Funktion erlaubt es Ihnen einen Titel mehrmals wiederzugeben.

Drücken Sie [ 🔁 ], um die Wiederholung für den aktuellen Titel/alles zu setzen.

## • zufällige Wiedergabe

Diese Funktion erlaubt es Ihnen Ihre Titel in gemischter Reihenfolge wiederzugeben.

Drücken Sie [ 🎲 ], um die zufällige Wiedergabe zu aktivieren.

## • Suchfunktion

1. Drücken Sie [ 🔍 ], um das Suchmenü zu öffnen.
2. Geben Sie mit die gewünschte Titelnnummer ein und drücken Sie [ ✓ ], um die Suche zu beginnen.  
Drücken Sie [ ✕ ], um die Eingabe zu löschen.


## Internet

### • 3G APN Einstellungen


Legen Sie die APN Einstellungen fest.

1. Verbinden Sie ein 3G Modul.


2. Drücken Sie  im Menü, um die Einstellungen zu öffnen.



3. Wählen Sie [Wireless & networks] aus, um die Netzwerkeinstellungen zu öffnen.




4. Wählen Sie [Mobile network], um die mobilen Netzwerkeinstellungen zu öffnen.




5. Wählen Sie [Access Point Names].


6. Drücken Sie [MENU] auf dem Gerät und wählen Sie [New APN].




7. Folgende Einstellungen sind nötig:  
Name, APN, MCC, MNC.




Wählen Sie die Option aus und geben Sie den Text in das Textfeld ein .




APN bezüglich Ihres Betreibers  
(zum Beispiel China Unicom : 3gnet)



Das Gerät stellt eine Verbindung zu dem 3G Modul her und erhält MCC/MNC.




8. Drücken Sie [MENU] und wählen Sie [Save] aus.



9. Wählen Sie die APN Verbindung aus und ein 3G Symbol erscheint in der oberen rechten Ecke.


## Internet




### • Wi-Fi Einstellungen

Wi-Fi Verbindung herstellen.


1. Drücken Sie  im Menü, um die Einstellungen zu öffnen.



2. Wählen Sie [Wireless & networks] aus, um die Netzwerkeinstellungen zu öffnen.




3. Wählen Sie [Wi-Fi settings] aus, um die Wi-Fi Einstellungen zu öffnen.



Aktiv, wenn 

Inaktiv, wenn grau hinterlegt.


4. Wählen Sie ein Gerät aus.  
Sollte das Gerät nicht in der Liste sein  
fügen Sie diese mit [Add Wi-Fi network]  
hinzu.




- \* Nicht alle Wi-Fi Geräte können mit dem Autoradio kompatibel sein .

### • Website aufrufen

Stellen Sie vorher eine Verbindung zum Internet her.




Drücken Sie  im Menü, um den Browser zu starten.

Wählen Sie das obere Textfeld aus und geben Sie die gewünschte Adresse ein. Drücken Sie [Go] , um die Seite aufzurufen. Wischen, um zu scrollen.

### • E-mail


Wählen Sie [Email] oder eine andere Software im Android Menü.



Richten Sie zuerst ihren Account ein. Geben Sie die benötigten Daten in das Programm ein damit Sie Emails senden und empfangen können.

Verbinden Sie den (iReg 4000HD) mit dem Gerät. Siehe dazu "Schaltplan".  
Nach dem Anschluss kann der Recorder mit dem Gerät gesteuert werden.  
Um die Recorderfunktionen zu öffnen wählen Sie das DVR Symbol im Hauptmenü aus.

## Quick Guide



1. Video aufnehmen/Stromzufuhr
2. Stimme aufnehmen/System
3. Dateibrowser/Zeiteinstellung
4. Notfall-Backup
5. Mikrofon
6. LED
7. Micro SD Kartenslot

## Indikatoranzeige


Power	Stumm	Aufn.	Funktion
			Power
			Stumm aus
			Aufnahme(Stumm)
			Aufnahme(Stimme)
			Stumm Indikator leuchtet auf - Start des Notfall Backups

Farbe zeigt AN Weiss zeigt AUS

## Einbauhinweise

1. Bauen Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort, mit dem Klebestreifen auf.
2. Die Einbautemperatur sollte 15~40°C sein.
3. Wenn Sie den Recorder neu positionieren wollen, erneuern Sie den Klebestreifen.

## Videodateien exportieren



Doppelklick auf das Symbol.

Wählen Sie auf der linken Seite eine Datei aus und drücken dann das " " Symbol zum exportieren

### HINWEIS:

Wenn Sie die SD Karte in den Computer einlegen könnte eine Windows-Meldung erscheinen. Ignorieren Sie diese und löschen Sie keine Dateien von der SD Karte. Wenn der ADR Player gelöscht wurde, öffnen Sie den Ordner "APPLAYER", und kopieren PLAYER.BIN auf die SD Karte und benennen Sie in PLAYER.EXE um.

## Einstellungen

### Zeiteinstellungen

1. Drücken Sie , um die Aufnahme anzuhalten
2. 5 Sekunden gedrückt halten, um das Zeitmenü zu öffnen.
3. Drücken Sie , um zwischen Jahr, Monat, Tag, Minuten etc. zu wechseln.
4. Drücken Sie oder , um die aktuelle Auswahl zu verändern.
5. Drücken Sie nach der Einstellung 5 Sek. lang , um die Einstellungen zu sichern.

### PAL/NTSC Wechsel

Drücken Sie , um die Aufnahme anzuhalten.  
5 Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen PAL/NTSC zu wechseln.


## Andere Menüs

### • Navigation Bedienung

Drücken Sie [Navi] im Menü, um den Navigationsmodus zu starten. Navigieren Sie über den Touchscreen.


### • AUX Bedienung

Drücken Sie [AUX IN 1] im Menü für den vorderen AUX Anschluss und [AUX IN 2] für den hinteren AUX Anschluss.



### • Dateimanager


Drücken Sie [File Explorer] im Androidmenü, um Dateien auf der SD Karte anzuzeigen. Die USB Dateien finden Sie im Ordner benannt : "external\_usb". Sie können Applikationen installieren oder verwalten und löschen.





### • Lenkradsteuerung

Drücken Sie [SWC] im Menü, um die Einstellungen zu öffnen.

1. Drücken Sie  für weitere Funktionen.




2. Doppelklicken
3. Nach Auswahl der Tasten drücken Sie  und dann die Tasten auf dem Lenkrad Folgen Sie den Anweisungen




4. Reset mit  dann 

### • MCU/MPEG Update

1. USB mit MCU/MPEG Update verbinden
2. Das Gerät lädt das Update automatisch auf



3. Folgen Sie den Anweisungen.



4. Das Gerät startet neu.





## APK Installation von SD Karte

1. Kopieren Sie die APK Datei auf die SD Karte und legen Sie diese in das Gerät ein.
2. Wählen Sie den Dateibrowser im Hauptmenü aus und wählen [external\_sd].





3. Wählen Sie die APK Datei aus.




## Google Kalender Konfiguration

Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung verfügbar ist.


Drücken Sie  im Hauptmenü und wählen [Datum&Zeit] in den Einstellungen. Stellen Sie die aktuelle Zeit ein.




Drücken Sie  im Hauptmenü, um die Applikationen anzuzeigen.



Wählen Sie das Kalendersymbol aus .



Geben Sie Ihre GMail Adresse ein, wie "muster@gmail.com" im ersten Textblock. Geben Sie das dazu passende Passwort in den zweiten Textblock ein. Drücken Sie die [Next] Taste




Es kann bis zu 10 Sekunden dauern bis die Accountinformationen abgerufen werden.



Ändern Sie die Serverkonfiguration zum Beispiel wie hier:



Scrollen Sie runter und wählen [Next] aus.




Warten Sie einige Sekunden bis folgendes Bild erscheint:



Scrollen Sie runter und wählen [Next] aus.



Folgendes Menü erscheint:




Drücken Sie [Bestätigen] , um


Kalendareinstellungen abzuschließen  
Wählen Sie [Accounts & sync] aus.



Wählen Sie einen Google Account, aus.



Wählen Sie [Sync Calendar] aus, um den Kalender zu synchronisieren.




Wählen Sie den Kalender im App Menü.



Wählen Sie ein Datum mit Eintrag.



Die Einträge wurden synchronisiert.




## Gmail Account löschen


Öffnen Sie die Einstellungen.



Wählen Sie "Account & sync" aus.




Öffnen Sie die Einstellung.



Falls Sie bereits einen Gmail Account eingerichtet haben wird dieser angezeigt.


Wählen Sie einen Gmail Account aus.



Wählen Sie Account entfernen aus



Wählen Sie "Account entfernen" aus. Das Gerät wechselt danach automatisch zum vorherigen Menü.



## Spiegelung

Nutzen Sie diese Funktion, um die Anzeige auf hintere Monitore weiterzuleiten.


1. Wählen Sie "hintere Zone" im Hauptmenü.
2. Wählen Sie "Spiegelung" im Menü, damit die hinteren Monitore das gleiche Bild wie das Gerät anzeigen.

**Hinweis:**

Das Gerät kann nicht mit den hinteren Monitoren bedient werden.



# Systemeinstellungen

Drücken Sie  im Menü, um die Einstellungen zu öffnen. Wischen, um zu scrollen.



## • Netzwerke

Konfiguration der Netzwerkverbindungen wie Wi-Fi, VPN, 3G.

\* Für 3G APN Einstellungen, siehe "Internet".

## • Anzeige

Einstellungen der Helligkeit und Fensteranimationen.

## • Ortung&Sicherheit

Sicherheit der Netzwerkverbindungen.

## • Applikationen

Einstellungen für die Anwendung und Verwaltung der Applikationen.

## • Accounts & sync

Accounts konfigurieren und synchronisieren.

## • Privatsphäre

### • Backup und Wiederherstellung

Einstellungen und Applikationen können auf Google Server gesichert/wiederhergestellt werden.

### • Werkseinstellungen

Das Gerät zurücksetzen.Alles löschen.

## • SD Karte und Speicher

SD / USB Informationen anzeigen.

## • Suche

Suchoptionen einstellen.

## • Sprache & Tastatur

Gerätesprache/Tastatur einstellen oder das Wörterbuch anpassen.

Drücken Sie [MENU] auf dem Gerät, um ein neues Wort hinzuzufügen.

## • Sprachein- und ausgabe

Einstellungen für Sprach ein und ausgabe.


## • Zugänglichkeit

Zugriff für Applikationen einstellen.

Es wird ein Dokumentreader und Google Account benötigt.


## • Datum und Zeit

Datum und Zeit, Zeitzonen und Format-, Einstellungen für Datum und Zeit.



## Systemeinstellungen

### • Fahrzeugeinstellungen



### • Video

Video input: Eingangsart auswählen  
 Rear camera: CRückfahrkameraanzeige auswählen  
 Parking: Videofreischaltung einstellen.  
 Einstellung erfolgt auf eigene Verantwortung.

### • Allgemein

Lighting: Tastenbeleuchtung  
 Radio region: Radioregion  
 Radio range: Radiosuchmodus einstellen: lokal oder distanz  
 Blackout: Bildschirm ausschalten nach 10s oder 20s.  
 Beep: Tastentöne  
 Calibration: Kalibrierung

### • Subwoofer

Sub woofer: Subwoofereffekt ein oder ausschalten.  
 Sub woofer filter: Filter des Subwoofers wählen.

### • DVD

DVD audio: DVD Sprachausgabe  
 DVD subtitle: DVD Untertitelsprache  
 .  
 Disc menu: DVD Menüsprache  
 Set password: Passwort einstellen  
 PIN eingeben und mit [✓] bestätigen  
 [DEL] zum Korrigieren  
 [X] drücken zum Beenden  
 Rating level: Alterseinstufung  
 Kinder, G, PG, PG-13, PG-R, R, NC-17, Erwachsene.

### • Input Gain


Lautstärke für jede Wiedergabequelle

## Audioeinstellungen

Drücken Sie [EQ] im Menü, um den Equalizer zu öffnen.


[+] oder [-] für Einstellungen von Bass/Mid/Treb/LPH/MPF/HPF.

[◀] oder [▶] für Voreinstellungen





Drücken Sie  für Fader/Balance/Sub Einstellungen.

[L](Links) oder [R](Rechts) für Balance, [F](Vorne) oder [R](Hinten) für Fader.




## Geräteverbindungen


### Handbremse mit Videofreischtaltung




### Rückwärtsgangsignal



### Lenkradsteuerung



## Schaltplan



## Fehlersuche

Fehler	Grund	mögliche Lösung
Das Gerät geht nicht an	Gerätenetzteil defekt	Netzteil wechseln
	Fahrzeuggestaltung defekt	Batterie wechseln
	Falsche Bedienung	Gerät resettet
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterie leer	Batterie wechseln
	Batterie falsch eingesetzt	Batterie korrekt einlegen
Kein/schwacher Ton	Falsche Verbindung	Kabelverbindungen überprüfen
	Lautstärke zu leise	Lautstärke erhöhen
	Lautsprecher defekt	Lautsprecher wechseln
	Falsche Balanceeinstellung.	Balanceeinstellungen ändern
	Lautsprecherkabel nicht abgeschirmt	Alle Lautsprecherkabel isolieren!
Schlechte Tonqualität/Kratzen	Gebrannte Disk in Gebrauch	Originale Disk verwenden
	Spannungsunterschied Lautsprecher <> Gerät	Lautsprecher wechseln
	Falsche Verbindung	Kabelverbindungen überprüfen
	Kurzschluss	Kabelverbindungen überprüfen
Gerätereset nach Ausschalten	ACC und BAT Kabel falsch verbunden	Kabelverbindungen überprüfen
Warninformation	Parken Kabel nicht korrekt angeschlossen	Kabelverbindungen überprüfen
Schlechte Bildwiedergabe	Farbsystem nicht kompatibel	Farbsystem ändern
	Gebrannte Disk in Gebrauch	Originale Disk verwenden
	Videokabel beschädigt	Kabel austauschen
	Falsche Verbindung	Kabelverbindungen überprüfen
Disk nicht einlegbar	Disk bereits im Gerät	Disk auswerfen
Keine Wiedergabe der Disk	Disk ist zerkratzt oder verbogen.	neue Disk verwenden
	Disk ist schmutzig oder nass	Disk reinigen
	Disk nicht kompatibel	Kompatible Disk verwenden
	Disk falsch eingelegt	Mit beschrifteter Seite nach oben
	Diskregionscode nicht kompatibel	Disk mit anderem Regionscode nutzen
	PBC nicht verfügbar	Disk mit PBC Funktion nutzen
Keine Disk	Disk ist schmutzig	Disk reinigen
	Disk falsch eingelegt	Mit beschrifteter Seite nach oben
	Keine Disk	Disk einlegen
Schlechte Disk	Disk ist schmutzig	Disk reinigen
	Disk falsch eingelegt	Mit beschrifteter Seite nach oben
Unbekannte Disk	Disk Format nicht kompatibel	



## Eigenschaften

---

### Allgemein

Betriebsspannung.....	12V(DC)
Spannungsrate.....	10.5 - 15.8V(DC)
maximale Spannung.....	15A
Erdung.....	negativ auf Masse
Größe(BxHxT).....	178X101.5X159mm
Gewicht(Grütt).....	2.5kg

### FM

Signal Rauschabstand.....	≥ 55dB
Sensibilität(S/N=30dB).....	≤ 15dBμV
Frequenzantwort(-3dB).....	20Hz~12.5KHz
Sendersuche.....	20~28dBμV
Verzerrung.....	≤ 1.0%
Stereotrennung(1KHz).....	≥ 25dB
Antennenwiderstand.....	75Ω

### AM

Sensibilität(S/N=20dB).....	≤ 30dBμV
Frequenzantwort(-3dB).....	50Hz~2KHz

### LCD

Bildschirmgröße.....	6.2 Zoll(16:9)
Auflösung.....	800X480pixel
Kontrast.....	600
Helligkeit.....	400cd/m <sup>2</sup>

### DVD Player

Signal Rauschabstand.....	≥ 80dB
dynamische Rate.....	≥ 80dB
Verzerrung.....	≤ 0.1%
Frequenzantwort(±3dB).....	20Hz~20KHz
Maximale Leistung.....	4x45W
Widerstand.....	4Ω

### AUX IN

Verzerrung.....	≤ 0.5%
Frequenzantwort(±3dB).....	20Hz~20KHz
Audio Input Level.....	500mV

### Audio

Audio Output Widerstand.....	10KΩ
Audio Output Level.....	4Vrms(Max)

### Video


Normal Video Input Level(CVBS).....	1.0±0.2V
Video Input Widerstand.....	75Ω
Video Output Widerstand.....	75Ω
Video Output Level.....	1.0±0.2V

### Umwelt

Betriebstemperatur.....	-10°C ~ +60°C
Lagertemperatur.....	-20°C ~ +70°C
Betriebsluftfeuchtigkeit.....	45%~80%RH
Lagerluftfeuchtigkeit.....	30%~90%RH

### Hinweise:

Wenn das Gerät auf der maximalen Spannungs betrieben wird und das Gerät sich erhitzt auf eine Temperatur über 70°C, schaltet das Gerät automatisch in den Sicherheitsmodus. Die Funktionen sind nur beschränkt verfügbar.



PN:12707500XXXX